

Funktionsstörungen auf Netbook mit Soundkarteninterface und Digi Modes

Beitrag von „DH1ST“ vom 28. Juni 2017, 08:36

Hi Martin,

ich gehe davon aus, dass die HF sich den Weg über die Magnetkontakte zwischen Display und Tastatur in die Elektronik gesucht hat. Aber genau wissen tue ich es auch nicht.

Mich wundert es eh, dass die in der Tastatur verbauten USB Anschlüsse, auf diese Weise mit dem Rechner verbunden, funktionieren. 😊

73, de Stefan / DH1ST